

Kenyérpíró

Használati útmutató

HU



SENCOR®

STS 2651 / STS 2652RD

A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, még abban az esetben is, ha márelőzőleg már megismerkedett más, hasonló jellegű készülék használatával. A készüléket használja kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint. A használati útmutatót gondosan őrizze meg.

Minimálisan a jótállási határidő végéig gondosan őrizze meg a készülék eredeti dobozát, csomagolóanyagait hiteles vásárlási számlát és a készülék jótállási jegyét. Az esteleges későbbi szállításánál csomagolja be a készüléket az eredeti dobozba.

HU-1

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

Fontos utasítások

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek zikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak. Az elektromos készülékek használatok fontos a biztonsági előírások betartása a következő utasításokat beleértve:
- Áramütés kockázatának elkerülése érdekében, a készüléket és a készülék részegységeit illetve a hálózati csatlakozószínort ne mártsa vízbe, se más folyadékba.
- Legyen fokozottan óvatos, ha a készüléket gyerekek közelében üzemelteti.
- A készülék üzemeltetése közben, ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket használja mindig egyenes, sima felületen.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Minden tisztítás előtt és használat után válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a csatlakozószínór vagy a fali dugaszolóaljzat sérült, illetve a készülék nem működik szabályosan, leesett a földre, károsodott, illetve, ha vízbe lett mártva.
- Bármilyen károsodás esetében ne javítsa és ne szedje darabjaira a készüléket. A hibás készüléket kézbesítse legközelebbi szakszervízbe.
- A készülék biztonságos működése érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozószínór állapotát, hogy meggyozodjon, hogy nem sérült–e. Ha azt észleli, hogy a csatlakozókábel egy kicsit sérült, kézbesítse akészüléket a legközelebbi márka szervízbe.
- Vigyázzon, hogy a csatlakozószínór ne lógjon le az asztal, pult széléről, és ne érintkezzen forró felülettel. Mielott a csatlakozószínort a készülék alsó részén található kábeltartóra tekerné, vagy tisztítás előtt, várjon, amíg a készülék lehul.
- Legyen óvatos – ne érjen a készülék forró részegységeihez. Mielott a készüléket elrakná, hagyja egészen lehulni.
- A készüléket ne helyezze forró sütore, villanyfőzore se ezeknek közelébe. Ne rakja a pírítót olyan helyre, aholkontaktusba kerülhet felmelegedett, muködo illetve mikrohullámú sütovel.
- A készülék tisztításához, ne használjon durvaszemcséju tisztítókat, súrolóanyagokat, maró hatású tisztítószereket, vagy a takaréktűzhely tisztítására szolgáló tisztítókat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék úgy legyen elhelyezve, hogy biztosítva legyen a készülék felet és minden oldalán a levego helyes keringése. Figyelmeztetés! A kenyér lángra kaphat, ezért ne használja az elektromos gépet égheto anyag közelében, mint a függöny, edénytörlo rongyok, fafelületek, vagy azok alatt. Legyen fokozott FIGYELEM-mel, ha a készüléket olyan helyen üzemelteti, ahol a melegedés problémát okozhat – ilyen esetekben használjon hoszigetelo alátétet.
- EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTRTÁSI HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE. NE HASZNÁLJA MÁS CÉLRA, MINT AMELY-RE GYÁRTVA VAN.
- Ne használja a kenyérpírítót helyesen rögzített morzsaók nélkül. A morzsaókot rendszeresen tisztítsa megés ügyeljen arra, hogy a morzsaók ne legyen telve morzsával.
- Ez a kenyérpírító kizárólag kenyér pírítására szolgál. Sérülés, tizveszély és áramütés kockázatának elkerülése érdekében – ne használjon más ingredienciákat. Ne használja a készüléket olyan péksütemények melegítésére, melyek pld. cukrot, lekvárt, befottet tartalmaznak. Azonnal húzza ki a csatlakozószínort a dugaszoló aljzattól, ha a készülékból tüzet vagy füstöt észlel.
- Mielott a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az Ön által használt elektromos hálózat feszültsége megfelel–e a készülék címkején feltüntet feszültség értékének.
- A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Vigyázat! A rozsdamentes acélból készült modell működése során a készülék fém részei felforrósodnak. Ne érjen a forró részekhez, felülethez.

Vigyázat! A rozsdamentes acélból készült modell működése során a készülék fém részei felforrósodnak. Ne érjen a forró részekhez, felülethez.

Figyelmeztetés!!

Soha ne próbálja a beragadt pirítóst, kiit illetve más péksüteményt késsel, villával vagy más fémtárgy segítségével kiemelni – megsértheti a futo szerkezetet, súlyosan károsíthatja a készüléket és az ilyen kontaktus veszélyes áramütést, sérülést okozhat. A készüléket hagyja kihulni, majd húzza ki a hálózati csatlakozózsínórt a dugaszoló aljzatból, és óvatosan emelje ki a beakadt péksüteményt.

A készülék leírása

1. Kétnyílásos sütőtér
2. Péksütemény kiolvasztó gomb
3. Újramelegítési üzemmód gomb
4. Pirítás megszakító gomb
5. Elektromos pirítás szabályzó gomb
6. Elektromos emelő/ eresztőkar
7. Morzsafiók



A kenyérpíró használata

- Kapcsolja a hálózati csatlakozókábelt a megfelelő elektromos feszültségű dugaszolóaljzathoz és kapcsolja be akészüléket.
- Helyezzen péksüteményt a sütőterbe, max. 2 szelet kenyeret.
- Figyelmeztetés! Semmi estben se helyezze a kenyeret/péksüteményt a pirításra szolgáló nyílásokra. Ezzel meggátolja a levegő keringését a készülék felett, ami a készülék károsodásához vezethet. A készülék helytelen használatából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Állítsa be a pirítás szabályzó gombot a kívánt erősségre 1 - 7 között (1 - minimum, 7 - maximum)
- Első használat előtt fontos a pirításűtőt minimálisan hatszor, maximális pirítási idő mellett üresen üzemeltetni, hogy ezzel eltávolítsa az esetleges, kellemetlen szagot.
- A készülék első használatakor, a pirítás szabályzó gombot a 3 erősségre ajánljuk állítani. Később a készüléket beállíthatja kívánsága, ízlése szerint, más erősségre is.
- Az elektromos kar lefelé nyomásával kapcsolja be a készüléket. A pirítás megkezdésével egyidejűleg kigyullad az ellenőrző jelzőlámpa. Ha a hálózati csatlakozózsínór nincs a dugaszoló aljzathoz kapcsolva, a eresztőkar nem akad be (nem kattán) az alsó pozícióba.
- A kenyérpíró kikapcsol, azonnal ahogy eléri a beállított pirítás fokot, és automatikusan kitolja a behelyezett péksüteményt. A pirítási folyamatot bármikor megszakíthatja a pirítás megszakító gomb benyomásával.

Fagyasztott kenyér kiolvasztása: A lefagyasztott kenyeret helyezze a pirító sütőterébe és állítsa be a pirítás szabályzó gombot a kívánt erősségre. Nyomja le az eresztőkart, amíg nem akad be az alsó pozícióba, és nyomja be a kiolvasztó funkció gombot. A gomb melletti LED jelzőlámpa kigyullad, a fagyasztott kenyér kiolvasztásának megkezdésével egyidejűleg.

A pirítás újramelegítése: Kenyérpíró lehetővé teszi, hogy a pirítóst újramelegítse. Rakja a pirítóst a készülék sütőterébe, nyomja le az elektromos kart és kapcsolja be az újramelegítésre szolgáló gombot. A gomb melletti LED jelzőlámpa kigyullad, a pirítás újramelegítésének megkezdésével egyidejűleg.

Amennyiben a péksütemény vagy kenyérszelet beragad, húzza ki a hálózati csatlakozózsínórt a dugaszolóaljzathól majd óvatosan emelje ki a nyílásból a kenyeret (péksüteményt) és közben ügyeljen arra, hogy ne sértsemeg a készüléket.

Karbantarás és tisztítás

Tisztítás előtt az áramvezeték villásdugaszát húzza ki a csatlakozó aljzatból, és a készüléket hagyja kihűlni. A morzsadarabok eltávolítása – Húzza ki a kenyérpirító alsó részén található morzsafiókat, ürtse ki majd toljavisza a helyére.

A morzsafiókat szükséges rendszeresen kitisztítani. Ügyeljen arra, hogy a morzsafiók ne teljen meg nagyobb mennyiségű morzsadarabbal, mivel ezek fellángolhatnak.

A kenyérpirító külsejét törölje meg enyhén megnedvesített ronggyal, majd fényesítse ki száraz törlokendővel.

Ne használjon súroló hatású anyagokat, ne mártsa a készüléket vízbe.

Figyelem! A morzsadarabok eltávolítása közben ne fordítsa meg és ne rázza a készüléket.

Technické údaje

230 V ~ 50 Hz, 850 W

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.